

คู่มืออ้างอิงเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ HP Business Desktops รุ่น dx5150 Microtower

หมายเลขเอกสาร: 374056-282

กุมภาพันธ 2004

คู่มือนี้เป็นข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการอัพเกรคเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นนี้

© ลิขสิทธิ์ 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. ข้อมูลที่ประกอบในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

Microsoft และ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและประเทศ/ภูมิภาคอื่นๆ

การรับประกันของผลิตภัณฑ์และบริการของ HP จะปรากฏอยู่ในประกาศการรับประกัน อย่างชัดเจนที่จัดส่งให้พร้อมกับผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวเท่านั้น ข้อความในที่นี้ จะไม่มีผลเป็นการรับประกันเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น HP จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาด หรือการขาดหายของข้อมลด้านแทคนิคหรือเนื้อหาของเอกสารนี้

เอกสารนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลเฉพาะซึ่งได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ ห้ามนำเอกสารนี้ และบางส่วนของเอกสารนี้ ไปทำการถ่ายเอกสาร ทำซ้ำ หรือแปลไปเป็นภาษาอื่นๆ โดย ไม่ได้รับอนุญาตจาก Hewlett-Packard Company



คำเตือน: ข้อความในลักษณะนี้หมายถึง การไม่ปฏิบัติตามอาจเป็นผลให้เกิดการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต



ข้อควรระวัง: ข้อความในลักษณะนี้หมายถึง การไม่ปฏิบัติตามอาจเป็นผลให้เกิด ความเสียหายต่ออปกรณ์หรือสญเสียข้อมล

คู่มืออ้างอิงเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ HP Business Desktops รุ่น dx5150 Microtower พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง (ธันวาคม 2004) พิมพ์ครั้งที่สอง (กุมภาพันธ 2005)

หมายเลขเอกสาร: 374056-282

สารบัญ

1	คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
	คุณสมบัติของระบบมาตรฐาน
	ส่วนประกอบที่แผงด้านหน้า
	ส่วนประกอบที่แผงด้านหลัง
	ส่วนประกอบของแป้นพิมพ์มาตรฐาน 1-4
	แป้นพิมพ์อุปกรณ์เสริม HP Modular Keyboard
	ฟังก์ชันพิเศษขอ [ึ] งเมาส์
	ตำแหน่งของซีเรียลนัมเบอร์
2	การอัพเกรดฮาร์ดแวร์
	คุณสมบัติพร้อมใช้
	คำเตือนและข้อควรระวัง
	การถอดูแผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และแผงด้านหน้า
	การติดตั้งหน่วยความจำเพิ่มเติม
	DIMM
	DDR-SDRAM DIMM
	ซื้อกเกี้ต DIMM2–6
	การติดตั้ง DDR-SDRAM DIMM
	การถอดหรือติดตั้งการ์ดเอ็กซ์แพนชั้น
	การถอดการ์ดเอ็กซ์แพนชั้น
	การเปลี่ยนหรืออัพเกรคไดรฟ์
	การค้นหาตำแหน่งของไดรฟ์
	การถอดใครฟ์
	การเปลี่ยนใครฟ์
	การประกอบคอมพิวเตอร์กลับคืน

Α	รายละเอียดผลิตภัณฑ์
В	การเปลี่ยนแบตเตอรี่
C	การใช้ล็อครักษาความปลอดภัย การติดตั้งลือครักษาความปลอดภัย
D	การคายประจุไฟฟ้าสถิต การป้องกันความเสียหายจากไฟฟ้าสถิต
E	คู่มือการใช้งานคอมพิวเตอร์ การดูแลรักษาเครื่องและการเตรียมการขนย้าย คู่มือการใช้งานคอมพิวเตอร์ การดูแลรักษาเครื่องและการดูแลรักษาเครื่อง E-1 ข้อกวรระวังสำหรับไดรฟ์ออปติกัล E-2 การใช้งาน E-2 การทำความสะอาด E-2 ความปลอดภัย E-3 การเตรียมการขนย้าย E-3

ดัชนี

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติของระบบมาตรฐาน


กุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ HP dx5150 Microtower อาจต่างกันไปในแต่ละรุ่น สำหรับรายละเอียดของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งในระบบ โปรครันยูทิลิตี Diagnostics for Windows คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยูทิลิตีนี้จะอยู่ในคู่มือ การแก้ไขปัญหา ในแผ่นซีดี Documentation



โครงแบบ dx5150 Microtower

ส่วนประกอบที่แผงด้านหน้า

ลักษณะการจัดวางใดรฟ์อาจต่างกันไปในแต่ละรุ่น



ส่วนประกอบที่แผงด้านหน้า


0

- ไดรฟ์ออปติคัล (ไดรฟ์ CD-ROM, CD-R/RW, ปุ่มนำออกของไดรฟ์ออปติคัล DVD-ROM, DVD-R/RW หรือ CD-RW/DVD Combo)
- ไฟแสดงสถานะการทำงานของไดรฟ์ออปติคัล 0 ปุ่มเพาเวอร์ ไฟแสดงสถานะเปิดเครื่อง ดิสเก็ตต์ไดรฟ์ (อุปกรณ์เสริม) 0 0 ไฟแสดงสถานะการทำงานของดิสเก็ตต์ไดรฟ์ ไฟแสดงสถานะการทำงานของฮาร์ดไดรฟ์ 4 1 (อุปกรณ์เสริม) ปุ่มนำดิสเก็ตต์ออก (อุปกรณ์เสริม) ช่องเสียบหูฟัง 6 • ช่องเสียบไมโครโฟน พอร์ต USB (Universal Serial Bus)

ø

คู่มืออ้างอิงเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ 1-2 www.hp.com

ส่วนประกอบที่แผงด้านหลัง



ส่วนประกอบที่แผงด้านหลัง

0		ช่องเสียบสายไฟ	8	B	ช่องเสียบพอร์ตขนาน	
0		สวิตช์เลือกระดับแรงดันไฟฟ้า	0	₽	ช่องเสียบจอภาพ	
6	è	ช่องเสียบเมาส์ PS/2	0	J →	ช่องเสียบหูฟัง/สัญญาณเสียงออก	
4		ช่องเสียบแป้นพิมพ์ PS/2	0	→ [ช่องเสียบสัญญาณเสียงเข้า	
6	•	Universal Serial Bus (USB)	12	•	ช่องเสียบไมโครโฟน	
6	IOIOI	ช่องเสียบพอร์ตอนุกรม	®	₽	ช่องเสียบจอภาพ Digital Video Interface (DVI–D)	
0	무무	ช่องเสียบเน็ตเวิร์ก RJ-45	_			




🦠 ตำแหน่งและจำนวนของช่องเสียบอาจต่างกันไปในแต่ละรุ่น

หากติดตั้งการ์ดแสดงผล PCI แบบมาตรฐานไว้ ช่องเสียบบนการ์ดดังกล่าวและบนเมนบอร์ดจะสามารถใช้งาน ในเวลาเดียวกัน คุณอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบางอย่างในโปรแกรมการตั้งค่า F10 เพื่อให้สามารถใช้ ช่องเสียบทั้งสองช่อง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลำดับการบูต โปรดดู คู่มือยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ (F10) ในแผ่นซีดี Documentation

ช่องเสียบ DVI-D จะใช้ได้กับจอแบนเท่านั้น

ส่วนประกอบของแป้นพิมพ์มาตรฐาน



0	ปุ่มฟังก์ชัน	ทำหน้าที่พิเศษต่าง ๆ โดยขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันที่ใช้		
2	ปุ่มการแก้ไข	รวมถึงปุ่มต่อไปนี้: Insert, Home, Page Up, Delete, End, และ Page Down		
6	ไฟแสดงสถานะ	แสดงสถานะการตั้งค่าของคอมพิวเตอร์และแป้นพิมพ์ (Num Lock, Caps Lock และ Scroll Lock)		
4	ปุ่มตัวเลข	ทำงานเหมือนกับปุ่มบนเครื่องคิดเลข		
6	ปุ่มลูกศร	ใช้ค้นหาเอกสารหรือเว็บไชต์ ปุ่มเหล่านี้ใช้สำหรับเคลื่อนไปทางซ้าย ขวา บน และล่าง แทนการใช้เมาส์		
6	ปุ่ม Ctrl	ใช้ร่วมกับคีย์อื่น โดยจะมีผลต่างกันไปในแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณใช้		
0	ปุ่มแอปพลิเคชัน*	ใช้ (เหมือนปุ่มขวาของเมาส์) เปิดเมนูป๊อปอัพในแอปพลิเคชันของ Microsoft Office อาจใช้เรียกฟังก์ชันอื่นในแอปพลิเคชันอื่น ๆ		
8	ปุ่มโลโก้ Windows*	ใช้เปิดเมนู Start ใน Microsoft Windows ใช้ร่วมกับปุ่มอื่นเพื่อเรียกฟังก์ชัน ต่างๆ		
9	คีย์ Alt	ใช้ร่วมกับคีย์อื่น โดยจะมีผลต่างกันไปในแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณใช้		
*ปุ่มที่มีให้เฉพาะในบางพื้นที่เท่านั้น				

แป้นพิมพ์อุปกรณ์เสริม HP Modular Keyboard

หากชุคคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยแป้นพิมพ์ HP Modular Keyboard โปรคดู คู่มือผู้ใช้ HP Modular Keyboard ในแผ่นซีดี Documentation สำหรับ รายละเอียดเกี่ยวกับการระบุส่วนประกอบและการตั้งค่า

ฟังก์ชันพิเศษของเมาส์

แอปพลิเคชันส่วนใหญ่จะสนับสนุนการใช้เมาส์และฟังก์ชันที่กำหนดให้กับ ปุ่มของเมาส์แต่ละปุ่มจะขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันที่คุณใช้ค้วย

ตำแหน่งของซีเรียลนัมเบอร์

คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะมีซีเรียลนัมเบอร์เฉพาะ ซึ่งติดอยู่ที่ ฝาปิดด้านบนของ คอมพิวเตอร์ โปรดเก็บหมายเลขนี้ไว้เพื่อการติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP เพื่อขอรับความช่วยเหลือ



ตำแหน่งของซีเรียลนัมเบอร์

การอัพเกรดฮาร์ดแวร์

คุณสมบัติพร้อมใช้

คอมพิวเตอร์เครื่องนี้มีคุณสมบัติต่างๆ ที่ทำให้ง่ายต่อการอัพเกรคและการซ่อมบำรุง ขั้นตอนการติดตั้งส่วนใหญ่ที่อธิบายไว้ในบทนี้สามารถกระทำได้โดยไม่จำเป็นต้อง อาศัยเครื่องมือใดๆ

คำเตือนและข้อควรระวัง

ก่อนที่จะลงมืออัพเกรคอุปกรณ์ โปรคอ่านคำแนะนำ ข้อควรระวัง และคำเตือน ในคู่มือนี้อย่างละเอียด



คำเตือน: เพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากไฟฟ้าซ็อตและ/หรือพื้นผิวที่ร้อน ควรถอด สายไฟออกจากเต้ารับที่ผนัง และให้ส่วนประกอบภายในของเครื่องคอมพิวเตอร์เย็นลง ก่อนที่จะสัมผัส



คำเตือน: ในการลดความเสี่ยงต่อไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ หรือความเสียหายต่ออุปกรณ์ โปรดอย่าต่อสายสำหรับการสื่อสาร/สายโทรศัพท์เข้ากับช่องเสียบของคอนโทรลเลอร์ อินเตอร์เฟชของเน็ตเวิร์ก (NIC)



ข้อควรระวัง: ไฟฟ้าสถิตอาจทำให้ส่วนประกอบทางไฟฟ้าของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ เสริมเสียหายได้ ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้ โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ ทำการคายประจุไฟฟ้าสถิตด้วยการสัมผัสวัตถุที่เป็นโลหะซึ่งมีการลงกราวด์ โปรดดู รายละเอียดเพิ่มเติมใน ภาคผนวก D, "การคายประจุไฟฟ้าสถิต"



ข้อควรระวัง: ก่อนที่จะถอดแผงปิดด้านข้าง ให้ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ปิดลงอย่างสมบูรณ์ และถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้าแล้ว

การถอดแผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และแผงด้านหน้า

เมื่อต้องการถอดแผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์:

- 1. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมโดยสั่งปิดจากระบบปฏิบัติการ แล้วปิด อุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด
- 2. ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า **1** และจากเครื่องคอมพิวเตอร์ **2** และถอด สายไฟอุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ



การถอดสายไฟ




ข้อควรระวัง: ก่อนที่จะถอดแผงปิดด้านข้าง ให้ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ปิดลงอย่างสมบูรณ์ และถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้าแล้ว

2–2 www.hp.com คู่มืออ้างอิงเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์

3. คลายสกรูที่ด้านหลังเครื่องคอมพิวเตอร์ **1** เลื่อนแผงปิดไปทางด้านหลัง ของเครื่องคอมพิวเตอร์ **2** แล้วยกออก



• คุณอาจจะต้องวางคอมพิวเตอร์นอนลงด้านข้างเพื่อติดตั้งชิ้นส่วนภายใน ตรวจ ให้แน่ใจว่าแผงปิดด้านที่มีที่จับอยู่ด้านบน



การถอดแผงปิดด้านข้างคอมพิวเตอร์

4. ในการถอดแผงด้านหน้า ให้กดแถบทั้งสามด้านที่ด้านซ้ายของแผง ● จากนั้น หมุนแผงออกจากโครงเครื่อง 2 โดยเริ่มจากด้านซ้ายไปหาด้านขวา



การถอดแผงด้านหน้า

ในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์กลับเข้าที่ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้น ในลักษณะย้อนกลับ



🌎 ออกแรงกคลงในขณะที่ใส่แผงปิดเครื่อง โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากฉลาก ที่อยู่ภายในของแผงปิดเครื่อง



ในการติดตั้งแผงด้านหน้ากลับเข้าที่ ให้สอคุขอเกี่ยวสองจุดูที่ด้านขวาของแผง ค้านหน้า จากนั้นหมุนแผงปิดไปข้างหน้าเพื่อให้แถบล็อค^{ู่}ทั้งสามจุคที่ค้านซ้าย ของแผงล็อคเข้าที่

การติดตั้งหน่วยความจำเพิ่มเติม

เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณติดตั้งหน่วยความจำ double data rate synchronous dynamic random access memory (DDR-SDRAM) แบบ dual inline memory modules (DIMMs)

DIMM

ซื้อกเก็ตหน่วยความจำบนเมนบอร์คสามารถใช้กับ DIMM มาตรฐาน 4 ตัว สถือตหน่วยความจำเหล่านี้จะมีหน่วยความจำ DIMM ติดตั้งไว้อย่างน้อยหนึ่งชุด หากคุณต้องการใช้จำนวนหน่วยความจำสูงสุดเท่าที่ระบบสนับสนุน คุณอาจต้อง เปลี่ยนไปใช้หน่วยความจำที่ตั้งค่าเป็นโหมดประสิทธิภาพสูงสองแชนเนล ขนาด ไม่เกิน 8 กิกะไบต์ (เทคโนโลยี 1-Gbit)



ระบบปฏิบัติการอาจจำกัดขนาดหน่วยความจำที่สามารถใช้ได้

DDR-SDRAM DIMM

เพื่อให้การทำงานของระบบเป็นไปอย่างเหมาะสม หากคอมพิวเตอร์สนับสนุน DDR-SDRAM DIMM หน่วยความจำ DIMM จะต้องเป็นแบบ:

- มาตรฐาน 184 ขา
- PC3200 400 MHz ไม่มีบัฟเฟอร์
- DDR-SDRAM DIMM 2.5 โวลต์

DDR-SDRAM DIMM ดังกล่าวยังจะต้อง:

- สนับสนุน CAS Latency 3 (CL = 3)
- มีข้อมูล SPD ของ JEDEC ตามที่บังคับไว้

นอกจากนี้ คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ยังรองรับ:

- เทคโนโลยีหน่วยความจำที่ไม่ใช่ ECC ขนาด 128Mbit, 256Mbit, 512Mbit และ 1Gbit
- DIMM แบบด้านเดียวและแบบสองค้าน
- DIMM ที่สร้างจากอุปกรณ์ DDR รุ่น x8 และ x16 ส่วน DIMM ที่สร้าง จาก SDRAM รุ่น x4 ไม่ได้รับการสนับสนุน



ระบบจะไม่เริ่มทำงานถ้าหากคุณติดตั้ง DIMM ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน

ซ็อกเก็ต DIMM

ระบบจะทำงานในโหมดแชนเนลเดียวหรือโหมดประสิทธิภาพสูงสองแชนเนล โดยอัตโนมัติ ขึ้นอยู่กับลักษณะการติดตั้งของ DIMM


ในโหมดแชนเนลเดียว ให้ติดตั้งซ็อกเก็ต XMM1 ก่อนทุกครั้ง หากคุณ เพิ่ม DIMM ชุดที่สองที่มีขนาดหน่วยความจำแตกต่างจากชุดแรก ให้ติดตั้ง ไว้ใน XMM3 มิละนั้นระบบจะไม่ทำงาน



💫 ในโหมดแชนเนลเดียว ความเร็วสูงสุดในการทำงานจะถูกกำหนดด้วย DIMM ที่ช้า ที่สุดในระบบ หากระบบติดตั้ง DIMM ความเร็ว 266 เมกะเฮิรตซ์ และ DIMM ชุดที่สองเป็นแบบความเร็ว 333 เมกะเฮิรตซ์ ระบบก็จะทำงานด้วยระดับความเร็ว ที่ต่ำกว่า

■ ในโหมคสองแชนเนล DIMM ทั้งหมคต้องเหมือนกัน หากคุณติคตั้ง DIMM ลงในซ็อกเก็ตเพียงสองชด คณต้องใช้ DIMM ที่เหมือนกัน และติดตั้งใน ซ็อกเก็ต XMM1 และ XMM2 ที่เป็นสีคำ หากคุณติดตั้ง DIMM ลงใน ซ็อกเก็ตทั้งสี่ชุด คุณต้องใช้ DIMM ที่เหมือนกันในทั้งสี่ซ็อกเก็ต หรือใช้ DIMM เหมือนกันสำหรับซ็อกเก็ตแต่ละคู่ คือ XMM1 และ XMM2 ที่เป็นสีดำ และ XMM3 และ XMM4 ที่เป็นซ็อกเก็ตสีน้ำเงิน มิเช่นนั้นแล้ว เครื่องอาจจะไม่สามารถทำงานอย่างเหมาะสม

มีชื่อกเก็ต DIMM ทั้งหมดสี่ซ็อกเก็ตบนเมนบอร์ด สองซ็อกเก็ตต่อหนึ่งแชนเนล ซ็อกเก็ตดังกล่าวจะระบุว่าเป็น XMM1, XMM2, XMM3 และ XMM4 ซ็อกเก็ต XMM1 และ XMM3 ทำงานในแชนเนล A ส่วนซ็อกเก็ต XMM2 และ XMM4 ทำงานในแชนเนล B



ตำแหน่งของซ็อกเก็ต DIMM

รายการ	คำอธิบาย	สีของซ็อกเก็ต
0	ซ็อกเก็ต DIMM ที่ XMM1, แชนเนล A	สีดำ
0	ช็อกเก็ต DIMM ที่ XMM2, แชนเนล B	สีดำ
6	ซ็อกเก็ต DIMM ที่ XMM3, แชนเนล A	สีน้ำเงิน
4	ซ็อกเก็ต DIMM ที่ XMM4, แชนเนล B	สีน้ำเงิน

การติดตั้ง DDR-SDRAM DIMM



ข้อควรระวัง: ช็อกเก็ตสำหรับหน่วยความจำมีหน้าสัมผัสเป็นทองคำ ดังนั้น เมื่ออัพเกรด หน่วยความจำ คุณจะต้องใช้โมดูลหน่วยความจำที่มีหน้าสัมผัสเป็นทองคำเช่นเดียวกัน เพื่อป้องกันการกัดกร่อนและ/หรือการเกิดสนิมจากการใช้หน้าสัมผัสโลหะที่เข้ากันไม่ได้



ข้อควรระวัง: ไฟฟ้าสถิตอาจทำความเสียหายแก่ส่วนประกอบทางไฟฟ้าของเครื่อง คอมพิวเตอร์และการ์ดอุปกรณ์เสริม ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้โปรด ตรวจสอบว่าคุณได้ทำการคายประจุไฟฟ้าสถิตด้วยการสัมผัสวัตถุที่เป็นโลหะซึ่งมีการ ลงกราวด์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ภาคผนวก D, "การคายประจุไฟฟ้าสถิต"



ข้อควรระวัง: เมื่อทำงานกับโมดูลหน่วยความจำ โปรดใช้ความระมัดระวังไม่ให้สัมผัส กับหน้าสัมผัสใด ๆ ซึ่งอาจทำให้โมดูลหน่วยความจำเสียหาย


- 1. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมโดยสั่งปิดจากระบบปฏิบัติการ แล้วปิด อุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด
- 2. ถอคสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า และถอคสายออกจากอุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด
- 3. ถอดแผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และแผงด้านหน้าโปรดดูที่ "การถอดแผงปิด เครื่องคอมพิวเตอร์และแผงด้านหน้า"
- 4. ค้นหาซ็อกเก็ตของโมคูลหน่วยความจำ



คำเตือน: ในการลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากพื้นผิวที่ร้อน โปรดรอให้ส่วนประกอบ ภายในเย็นลงก่อนที่จะสัมผัส

2–8 www.hp.com คู่มืออ้างอิงเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์

 เปิดสลักทั้งสองด้านของชื่อกเก็ตหน่วยความจำ ● และใส่โมดูลหน่วย ความจำลงในชื่อกเก็ต ❷



การติดตั้งหน่วยความจำ DIMM



คุณจะสามารถติดตั้งหน่วยความจำได้เพียงด้านเดียวเท่านั้น โดยดูให้ร่องของโมคูล ตรงกับแท็บที่ซ็อกเก็ตหน่วยความจำ



ถ้าคุณมี DIMM ติดตั้งไว้แล้วในซื้อกเก็ต XMM1 และคุณต้องการจะใส่ DIMM ชุดที่สอง คุณก็ควรที่จะติดตั้ง DIMM แบบเคียวกันลงในซื้อกเก็ต XMM2 ถ้าคุณ ติดตั้ง DIMM ลงในซื้อกเก็ตทั้งสี่ ก็ควรใช้ DIMM ที่เหมือนกันในแต่ละซื้อกเก็ต มิจะนั้น ระบบจะไม่ทำงานในโหมดสองแชนเบล

- 6. คันโมคูลหน่วยความจำลงในซื้อกเก็ต คูให้แน่ใจว่าโมคูลสอคเข้าไปจนสุด และเข้าที่แล้ว ตรวจคูให้แน่ใจว่าสลักอยู่ในตำแหน่งปิด ❸
- 7. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 5 และ 6 สำหรับการติดตั้งโมคูลหน่วยความจำเพิ่มเติม
- 8. ใส่แผงด้านหน้าและแผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์กลับเข้าที่โปรดดูที่ "การประกอบคอมพิวเตอร์กลับคืน"

คอมพิวเตอร์จะรับรู้หน่วยความจำเพิ่มเติมโดยอัตโนมัติในครั้งต่อไปที่กุณเปิดเครื่อง

การถอดหรือติดตั้งการ์ดเอ็กซ์แพนชัน

คอมพิวเตอร์มีสล็อตเอ็กซ์แพนชัน PCI สี่สล็อต แต่ละสล็อตสามารถรองรับการ์ด เอ็กซ์แพนชัน PCI แบบเต็มความสูง หรือการ์ด PCI Express ความยาวไม่เกิน 9.449 นิ้ว (24 ซม.)




คุณสามารถติดตั้งการ์ด PCI หรือการ์ด PCI Express x1, x4, x8 หรือ x16 ในสล็อตเอ็กซ์แพนชันแต่ละสล็อต

เมื่อต้องการติดตั้งการ์ดเอ็กซ์แพนชัน

- 1. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมโดยสั่งปิดจากระบบปฏิบัติการ แล้วปิด อุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด
- 2. ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า และถอดสายออกจากอุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด
- 3. วางเครื่องคอมพิวเตอร์ในแนวราบ โดยให้แผงปิดด้านข้างหงายขึ้น
- 4. ถอดแผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์โปรดดูที่ "การถอดแผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ และแผงด้านหน้า"
- 5. หาสล็อตที่ต้องการเพื่อใส่การ์ดเอ็กซ์แพนชั้น


2–10 www.hp.com คู่มืออ้างอิงเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์

6. ถอดสกรูบนสลักขึดฝาปิดสล็อต



การถอดสกรูบนสลักยึดสล็อตเอ็กซ์แพนซัน

- 7. ถอคสลักยึดฝาปิดสล็อตโดยดึงขึ้น 🕕
- 8. ถอดฝาปิดสล็อต โดยเลื่อนฝาปิดขึ้นและดึงไปทางด้านในของโครงเครื่อง 2




การถอดฝาปิดสล็อตเอ็กซ์แพนชั้น

9. ติดตั้งการ์ดเอ็กซ์แพนชันโดยจับการ์ดไว้เหนือสล็อตเอ็กซ์แพนชันบนเมนบอร์ด จากนั้นให้ขยับการ์ดไปทางด้านหลังของโครงเครื่อง โดยให้แขนยึดบนการ์ด อยู่ในแนวเดียวกันกับสล็อตที่เปิดอยู่ที่ด้านหลังของโครงเครื่อง • กดการ์ด ลงไปในสล็อตบนเมนบอร์ดตรงๆ อย่างเบามือ •




ระวังอย่าขูดขีดโดนส่วนประกอบอื่นๆ ในโครงเครื่อง ในระหว่างที่ติดตั้งการ์ด เอ็กซ์แพนชัน




การติดตั้งการ์ดเอ็กซ์แพนชั้น



เมื่อติดตั้งการ์ดเอ็กซ์แพนชัน กดการ์ดลงไปจนแน่นเพื่อให้หน้าสัมผัสทั้งหมด ยึดเข้ากับสล็อตของการ์ดอย่างแน่นหนา





การยึดการ์ดเอ็กซ์แพนซันและฝาปิดสล็อต


11. ทำตามขั้นตอนทั้งหมดที่อธิบายไว้ในหัวข้อ "การประกอบคอมพิวเตอร์ กลับคืน" ของบทนี้

การถอดการ์ดเอ็กซ์แพนชั้น

การถอดการ์ดเอ็กซ์แพนชัน:

- 1. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมโดยสั่งปิดจากระบบปฏิบัติการ แล้วปิด อุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด
- 2. ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า และถอดสายออกจากอุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด
- 3. ถอดฝาครอบเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรดดูที่ "การถอดแผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ และแผงด้านหน้า"

- 4. ถอดสกรูบนสลักยึดฝาปิดสล็อต และดึงสลักยึดขึ้น
- 5. ถือการ์ดที่ปลายขอบแต่ละด้าน แล้วค่อยๆ โยกการ์ดไปมาจนกระทั่งขั้วต่อหลุด ออกจากซ็อกเก็ต ดึงการ์ดเอ็กซ์แพนชั้นขึ้นตรงๆ ให้หลุดออกจากซ็อกเก็ต 🌖 จากนั้นขยับเลื่อนออกจากภายในโครงเครื่อง ② เพื่อให้การ์ดหลุดออกจากกรอบ ของโครงเครื่อง ระวังอย่าให้การ์ดขูดขีดกับส่วนประกอบภายในอื่นๆ



การถอดการ์ดเอ็กซ์แพนซันออกจากซ็อกเก็ตมาตรฐาน

- 6. เก็บการ์คไว้ในหีบห่อที่ป้องกันไฟฟ้าสถิต
- 7. หากไม่ต้องการเปลี่ยนการ์คเอ็กซ์แพนชั้นอันใหม่ ให้ใส่ฝาปิดสล็อตเอ็กซ์แพนชั้น เพื่อปิดช่องที่เปิดอยู่
- 8. ดันตัวถ็อกฝาปิดสล็อตเพื่อยึดการ์ดเอ็กซ์แพนชันและฝาปิดสล็อต



ข้อควรระวัง: สล็อตใส่การ์ดเอ็กซ์แพนชั้นทั้งหมดที่ด้านหลังของคอมพิวเตอร์ต้องมีการ์ด เอ็กซ์แพนชั้นหรือฝาปิดสล็อตปิดอยู่ เพื่อให้มีการระบายความร้อนของส่วนประกอบ ภายในอย่างเหมาะสมในระหว่างการทำงาน

9. ทำตามขั้นตอนทั้งหมดที่อธิบายไว้ในหัวข้อ "การประกอบคอมพิวเตอร์ กลับคืน" ของบทบี้


การเปลี่ยนหรืออัพเกรดไดรฟ์

คอมพิวเตอร์นี้รองรับใครฟ์ได้ถึงหกไครฟ์ ซึ่งอาจติดตั้งในลักษณะต่างๆ กันไป หัวข้อนี้อธิบายขั้นตอนการเปลี่ยนหรืออัพเกรคไครฟ์เก็บข้อมูล คุณต้องมีไขควง Torx สำหรับการเปลี่ยนสกรูตัวนำบนไครฟ์



ข้อควรระวัง: ก่อนถอดฮาร์ดไดรฟ์ออก ตรวจให้แน่ใจว่าคุณสำรองไฟล์ส่วนตัวใน ฮาร์ดไดรฟ์ไว้ในอุปกรณ์บันทึกภายนอก เช่น ซีดี เป็นต้น มิเช่นนั้น อาจเกิดการสูญเสีย ข้อมูลได้ หลังจากเปลี่ยนฮาร์ดไดรฟ์ตัวหลักแล้ว คุณจำเป็นต้องรันแผ่นชีดี Restore Plus! เพื่อโหลดไฟล์ที่ติดตั้งมาจากโรงงานของ HP

การค้นหาตำแหน่งของไดรฟ์



ตำแหน่งของไดรฟ์


- ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 5.25 นิ้ว ที่มีความสูงครึ่งหนึ่ง จำนวนสองช่อง
 สำหรับไดรฟ์เสริม
- ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว ที่มีความสูงหนึ่งในสาม จำนวนสองช่อง
 (ดิสเก็ตต์ไดรฟ์ขนาด 1.44 MB ตามที่แสดงในรูป)
- ช่องใส่ไดรฟ์ภายในขนาด 3.5 นิ้ว ที่มีความสูงหนึ่งในสาม จำนวนสอง
 ช่อง สำหรับฮาร์ดไดรฟ์

การถอดไดรฟ์



อย่าลืมสำรองข้อมูลที่เก็บไว้บนฮาร์คไครฟ์ตัวเก่า ก่อนที่จะถอคออก เพื่อที่คุณ จะสามารถบันทึกข้อมูลคังกล่าวลงบนฮาร์คไครฟ์ตัวใหม่


- 1. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมโดยสั่งปิดจากระบบปฏิบัติการ แล้วปิด อุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า และถอดสายออก จากอุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด
- 2. ถอดแผงปิดเครื่องและแผงด้านหน้าโปรดดูที่ "การถอดแผงปิดเครื่อง กอมพิวเตอร์และแผงด้านหน้า"
- 3. ถอคสายเคเบิล ไฟฟ้าและสายเคเบิลข้อมูลออกจากด้านหลังของ ใครฟ์ ตามที่ เห็บใบภาพ




การถอดสายเคเบิลไดรฟ์ออปติคัล



ระบบ Linux จะมีสายสัญญาณเสียงเชื่อมต่อกับใครฟ์ออปติคัล




การถอดสายเคเบิลดิสเก็ตต์ไดรฟ์



การถอดสายไฟฮาร์ดไดรฟ์ 🛭 และสายเคเบิลข้อมูล 🧷

4. โครงใครฟ์ที่มีแถบปล่อย จะยึดใครฟ์ไว้กับช่องใส่ใครฟ์คายแถบล็อค ที่โครงใครฟ์ ๋ ในใครฟ์ที่คุณต้องการถอด จากนั้นเลื่อนใครฟ์ออกจาก ช่องใครฟ์ ❷



การถอดไดรฟ์

5. ถอดสกรูนำทั้งสี่ตัว (ด้านละสองตัว) ออกจากใครฟ์เก่า คุณจะต้องใช้สกรู เหล่านี้ในการติดตั้งใครฟ์ใหม่

การเปลี่ยนไดรฟ์



ข้อควรระวัง: ในการป้องกันการสูญเสียข้อมูลหรือความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์หรือไดรฟ์:

- หากคุณกำลังใส่หรือถอดฮาร์ดไดรฟ์ ให้ปิดระบบปฏิบัติการตามขั้นตอน และจากนั้น
 ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ อย่าถอดฮาร์ดไดรฟ์ขณะที่คอมพิวเตอร์เปิดหรืออยู่ในโหมดสแตนด์บาย
- ก่อนที่จะทำงานกับไดรฟ์ โปรดคายประจุไฟฟ้าสถิตก่อน และในขณะที่ทำงานกับไดรฟ์
 โปรดหลีกเลี่ยงการสัมผัสช่องเสียบของไดรฟ์ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การป้องกันความเสียหายจากประจุไฟฟ้าสถิตใน ภาคผนวก D, "การคายประจุไฟฟ้า สถิต"
- ถือไดรฟ์อย่างระมัดระวัง อย่าให้ตกพื้น
- อย่าใช้แรงมากเกินไปขณะที่ใส่ไดรฟ์
- หลีกเลี่ยงไม่ให้ไดรฟ์สัมผัสกับความชื้น อุณหภูมิที่สูงหรือต่ำมาก ๆ หรือผลิตภัณฑ์
 ที่มีสนามแม่เหล็ก เช่น จอภาพหรือลำโพง



คอมพิวเตอร์นี้สามารถติดตั้งได้เฉพาะฮาร์คไครฟ์แบบ Serial Advanced Technology Attachment (SATA) เท่านั้น หากคุณกำลังติดตั้งฮาร์คไครฟ์ ในคอมพิวเตอร์เป็นครั้งแรก โปรคคูข้อมูลเพิ่มเติมใน "การตั้งค่าฮาร์คไครฟ์ SATA" ที่หน้า 2-25




อย่าลืมสำรองข้อมูลที่เก็บไว้บนฮาร์คไครฟ์ตัวเก่า ก่อนที่จะถอดออก เพื่อที่คุณจะ สามารถบันทึกข้อมูลดังกล่าวลงบนฮาร์คไครฟ์ตัวใหม่ 1. ติดตั้งสกรูหลักสี่ตัว (ข้างละสองตัว) ที่ถอดออจากใครฟ์เก่าลงในใครฟ์ใหม่ สกรูจะช่วยนำใครฟ์ให้เข้าไปในตำแหน่งที่ถูกต้องในช่องใครฟ์ มีสกรูตัวนำ สำร^{ื่}องจัดเตรียมไว้ให้อยู่ที่ด้านหน้าของโคร^งเครื่อง ใต้แผงด้านหน้า




ที่ด้านหน้าของโครงเครื่องใต้แผงด้านหน้า จะมีสกรูตัวนำสำรองทั้งหมดแปดตัว โดยจะเป็นสกรูมาตรฐาน 6-32 สี่ตัว และสกรูแบบเมตริก M3 สี่ตัว สกรูมาตรฐาน นี้ใช้กับฮาร์ดไดรฟ์และจะมีปลายเคลือบสีเงิน ส่วนสกรูแบบเมตริคใช้กับไครฟ์ ้อื่นๆ ทั้งหมด และมีปลายเคลือบสีดำ โปรดแน่ใจว่าติดตั้งสกรูตัวนำที่เหมาะสม กับแต่ละใดรฟ์

> 2. เลื่อนใครฟ์เข้าไปในช่องจนใครฟ์ล็อกเข้าที่ คูให้แน่ใจว่าสกรูตัวนำตรงกับ สล็อตนำ



การใส่ไดรฟ์เข้าในโครงไดรฟ์

3. เสียบสายเคเบิลไฟฟ้าและสายเคเบิลข้อมูลเข้ากับไครฟ์ ดังที่แสดงในภาพ




การเสียบสายเคเบิลไดรฟ์ออปติคัลกลับคืน




ระบบ Linux จะมีสายสัญญาณเสียงเชื่อมต่อกับไดรฟ์ออปติคัล

2–22 www.hp.com คู่มืออ้างอิงเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์



การเสียบสายเคเบิลดิสเก็ตต์ใดรฟ์กลับคืน




การเสียบสายไฟฮาร์ดไดรฟ์ 🛭 และสายเคเบิลข้อมูล 💋 กลับเข้าที่ตามเดิม

4. หากคุณติดตั้งฮาร์ดไดรฟ์ใหม่ ให้เสียบสายไฟและสายเคเบิลข้อมูลเข้ากับ เมนบอร์ด



หากเครื่องของกุณมีฮาร์คไครฟ์เพียงตัวเคียว กุณต้องเชื่อมต่อฮาร์คไครฟ์กับ ช่องเสียบที่มีสัญลักษณ์ 0 ก่อน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับการทำงาน ของฮาร์คไครฟ์



ตำแหน่งของช่องเสียบฮาร์ดไดรฟ์

- 5. ทำตามขั้นตอนทั้งหมดที่อธิบายไว้ในหัวข้อ "การประกอบคอมพิวเตอร์ กลับคืน" ของบทนี้
- 6. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์



🔪 หากคุณเปลี่ยนฮาร์คไครฟ์หลัก ให้ใส่แผ่นซีดี Restore Plus! เพื่อเรียกคืนระบบ ปฏิบัติการ ใครฟ์ของซอฟต์แวร์ และ/หรือแอปพลิเคชันต่างๆ ที่ติดตั้งโคย HP ทำตาม คำแนะนำในคู่มือที่มาพร้อมกับซีดี เมื่อขั้นตอนกู้คืนเสร็จสมบูรณ์ ให้ลงไฟล์ส่วนตัว ที่คุณสำรองไว้ก่อนที่จะเปลี่ยนฮาร์คไครฟ์

การตั้งค่าฮาร์ดไดรฟ์ SATA

หลังจากที่ติดตั้งฮาร์คไครฟ์ SATA ให้เปิดใช้คอนโทรลเลอร์ที่เหมาะสมในยูทิลิตี การตั้งค่าคอมพิวเตอร์

- 1. เปิดหรือเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่หากคุณอยู่ใน Microsoft Windows ให้คลิก **Start > Shut Down > Restart**
- 2. ทันทีที่คอมพิวเตอร์เปิดขึ้น ให้กด F10 ค้างไว้จนกว่าคุณจะเข้าสู่ยูทิลิตี การตั้งค่าคอมพิวเตอร์



หากคุณไม่ได้กด F10 ภายในเวลาที่เหมาะสม คุณจะต้องเริ่มการทำงานของ คอมพิวเตอร์ใหม่ และกด F10 ค้างไว้เพื่อเข้าสู่ยูทิลิตีดังกล่าว

- 3. ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือก Integrated Peripherals และกด Enter
- 4. ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือก South OnChip PCI Device และกด Enter
- 5. ใช้ปุ่มถูกศรเพื่อเลือก Onboard Chip SATA และกด Enter
- 6. ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือก **SATA Disabled**, **IDE Controller** (non-RAID) หรือ **RAID Controller**
- 7. กด **F10** เพื่อบันทึกการตั้งค่าลงใน **CMOS** และออกจากยูทิลิตีการตั้งค่า คอมพิวเตอร์

หากคุณเลือกคอน โทรลเลอร์ RAID คุณจะต้องสร้างและกำหนดค่าชุด RAID

- 1. เปิดหรือเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่หากคุณอยู่ใน Microsoft Windows ให้คลิก **Start > Shut Down > Restart**
- 2. เมื่อพรอมต์ปรากฏขึ้น ให้กด **Ctrl+S** หรือ **F4** เพื่อเข้าสู่ยูทิลิตี RAID ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อสร้างชุด RAID สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู คู่มือการติดตั้ง RAID ที่ http://www.hp.com ภายใต้หัวข้อการสนับสนุน และไดรเวอร์สำหรับ dx5150


การประกอบคอมพิวเตอร์กลับคืน

 วางตัวเครื่องในแนวตั้ง สอดขอเกี่ยวสองจุดที่ด้านขวาของแผงหน้า ● ลงใน ช่องสี่เหลี่ยมที่โครงเครื่อง จากนั้นหมุนแผงหน้าเข้าที่เพื่อให้แถบล็อกทั้งสามจุด ที่ด้านซ้ายของแผง ล็อกเข้ากับสล็อตบนโครงเครื่อง ❷




การใส่แผงด้านหน้ากลับเข้าที่เดิม

2. วางแผงปิดด้านข้างในตำแหน่งที่เหมาะสมบนโครงเครื่อง แล้วเลื่อนแผงปิด เข้าที่ **1** ดูให้แน่ใจว่าช่องสกรูตรงกับช่องสกรูบนโครงเครื่อง จากนั้นจึงขัน สกรู **2**



การใส่แผงปิดด้านข้างกลับเข้าที่เดิม

3. เสียบสายไฟ **1** เข้ากับคอมพิวเตอร์ใหม่อีกครั้ง และเสียบปลั๊กเข้ากับ ปลั๊กไฟ **2**



การเชื่อมต่อสายไฟกลับคืน

4. ต่ออุปกรณ์ภายนอกทั้งหมดเข้ากับคอมพิวเตอร์



คำเตือน: เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจร ไฟไหม้ หรือป้องกันความเสียหาย ต่ออุปกรณ์ อย่าต่อสายโทรคมนาคม/สายโทรศัพท์เข้ากับช่องเสียบของคอนโทรลเลอร์ อินเตอร์เฟซของเน็ตเวิร์ก (NIC)

5. เปิดคอมพิวเตอร์โดยกดปุ่มเพาเวอร์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขนาดของ Microtower		
ความสูง	14.5 นิ้ว	36.8 ซม.
ความกว้าง	6.88 ซม.	17.5 ซม.
ความหนา	16.5 นิ้ว	42.0 ซม.
น้ำหนักโดยประมาณ	23.8 ปอนด์	10.82 กก.
ช่วงอุณหภูมิ		
ขณะทำงาน	50° ถึง 95°F	10° ถึง 35°C
ขณะไม่ทำงาน	-22° ถึง 140°F	-30° ถึง 60°C
ความชื้นสัมพัทธ์ (ไอน้ำไม่กลั่นตัว)		
ขณะทำงาน	10–90%	10–90%
ขณะไม่ทำงาน	5–95%	5–95%
ระดับความสูง (ไม่มีการปรับความดัน)		
ขณะทำงาน	10,000 ฟูต	3048 เมตร
ขณะไม่ทำงาน	30,000 ฟุต	9144 เมตร
 อุณหภูมิขณะทำงานอยู่ที่ 1.0°C ต่อ 300 ไม่มีแสงแดดเป็นระยะเวลานาน มีอัตราก และจำนวนของอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้ง 	0 เมตร (1000 ฟุต) ถึง 3000 เมตร (10,000 การเปลี่ยนแปลงสูงสุด 10°C/ชั่วโมง ระดับสูงสุด	ฟุต) เหนือระดับน้ำทะเล กอาจขึ้นอยู่กับประเภท
การกระจายความร้อน		
สูงสุด	1260 บีทียู/ชม.	317 กิโลแคลอรี/ชม
ปกติ	256 บีทียู/ชม.	65 กิโลแคลอรี/ชม.

HP dx5150 Microtower (ต่อ)

การตั้งค่าสวิตช์ระดับแรงดัง		าสวิตซ์ระดับแรงดันไฟฟ้า	
แหล่งจ่ายไฟ	115 โวลต์	230 โวลต์	
ช่วงแรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ระบุ ความถี่ของสายที่ระบุ	90–132 VAC 100–127 VAC 47–63 Hz	180–264 VAC 200–240 VAC 47–63 Hz	
🔊 ระบบนี้ใช้แหล่งจ่ายไฟที่มีการปรับแฟกเตอร์กำลังไฟทางอ้อมเมื่อใช้ในโหมด 230V ซึ่งช่วยให้ระบบนี้ผ่านข้อกำหนด ของสัญลักษณ์ CE สำหรับใช้ในประเทศแถบสหภาพยุโรป			
กำลังไฟออก	250 W	250 W	
กระแสไฟเข้าที่ปรับแล้ว (สูงสุด)	8 A @115 VAC	4 A @ 230 VAC	

การเปลี่ยนแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ที่มาพร้อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะทำให้นาฬิกาภายในเครื่อง ทำงาน เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรคใช้แบตเตอรี่ที่เทียบเท่ากับแบตเตอรี่เดิมที่ติคตั้ง ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณได้รับการติดตั้งแบตเตอรี่ ลิเธียมแบบเหรียญ แรงคัน 3 โวลต์



อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลิเธียมอาจยาวนานขึ้นเมื่อต่อกอมพิวเตอร์เข้ากับเต้ารับ ไฟฟ้ากระแสสลับ เครื่องจะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียมเมื่อ**ไม่ได้**เชื่อมต่อกับ ไฟฟ้ากระแสสลับเท่านั้น



คำเตือน: คอมพิวเตอร์เครื่องนี้มีแบตเตอรี่ลิเธียมแมงกานีสไดอ็อกไซด์ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อ การลูกไหม้หากไม่ได้ติดตั้งใช้งานอย่างเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ:

- อย่าพยายามชาร์จแบตเตอรี่ใหม่
- อย่าให้แบตเตอรื่อยู่ในอุณหภูมิสูงกว่า 60°C (140°F)
- อย่าถอดชิ้นส่วน ทุบ เจาะ ลัดวงจรภายนอก หรือวางในบริเวณใกล้ไฟหรือน้ำ
- เปลี่ยนแบตเตอรี่โดยใช้อะไหล่ของ HP ที่กำหนดไว้สำหรับผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น



ข้อควรระวัง: ก่อนเปลี่ยนแบตเตอรี่ สิ่งสำคัญคือการสำรองข้อมูลใน CMOS ของ คอมพิวเตอร์ เมื่อถอดหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ ค่าใน CMOS จะถูกลบทั้งหมด โปรดดู คู่มือการแก้ไขปัญหา ในแผ่นซีดี Documentation สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การสำรองข้อมูลการตั้งค่า CMOS



ไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ หีบห่อแบตเตอรี่ และตัวเก็บประจุไฟฟ้า ร่วมกับขยะภายในบ้าน และเพื่อการรีไซเคิลหรือการทิ้งที่เหมาะสม โปรดใช้ระบบเก็บขยะส่วนกลางหรือส่งคืน ให้กับ HP, พันธมิตรทางการค้าหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของ HP



ข้อควรระวัง: ไฟฟ้าสถิตอาจทำให้ส่วนประกอบทางไฟฟ้าหรืออุปกรณ์เสริมของคอมพิวเตอร์ เสียหาย ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้ โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ทำการคาย ประจุไฟฟ้าสถิตด้วยการสัมผัสวัตถุที่เป็นโลหะซึ่งมีการลงกราวด์

1. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมโดยสั่งปิดจากระบบปฏิบัติการ แล้วปิด อุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า และถอดสายออก จากอุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด จากนั้นให้ถอดแผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์




คุณอาจต้องถอดการ์ดเอ็กซ์แพนชั้นเพื่อจะได้เข้าถึงแบตเตอรี่

- 2. หาตำแหน่งแบตเตอรี่และที่ใส่แบตเตอรี่บนเมนบอร์ด
- 3. ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ประเภทของที่ใส่แบตเตอรี่บนเมนบอร์ด

ประเภทที่ 1

ก. ยกแบตเตอรื่ออกจากที่ใส่




การถอดแบตเตอรี่แบบเหรียญ (ประเภทที่ 1)

ข. เลื่อนแบตเตอรี่สำหรับเปลี่ยนให้เข้าที่ โดยให้ขั้วบวกอยู่ด้านบน ที่ใส่
 แบตเตอรี่จะยึดตัวแบตเตอรี่ให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ


ประเภทที่ 2

- ก. เมื่อต้องการถอดแบตเตอรื่ออกจากที่ใส่ ให้บีบขาโลหะที่ยื่นออกมา เหนือขอบของแบตเตอรื่
- ข. เมื่อแบตเตอรี่หลุดออกจากที่ใส่ ให้ดึงแบตเตอรื่ออก



การถอดแบตเตอรี่แบบเหรียญ (ประเภทที่ 2)

ค. เมื่อต้องการใส่แบตเตอรี่ใหม่ ให้เลื่อนขอบของแบตเตอรี่ใหม่ให้อยู่
 ใต้ขอบของที่ใส่ โดยให้ขั้วบวกอยู่ด้านบน ดันขอบอีกด้านของแบตเตอรี่
 ถงจนขาโลหะปิดลงบนขอบอีกด้านของแบตเตอรี่



การเปลี่ยนแบตเตอรี่แบบเหรียญ (ประเภทที่ 2)



หลังจากที่เปลี่ยนแบตเตอรี่แล้ว ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อให้เสร็จสมบูรณ์ ตามขั้นตอน

- 4. ใส่แผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์กลับคืน
- 5. ต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟและเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
- 6. ตั้งค่าวันที่และเวลา รหัสผ่าน และการตั้งค่าอื่นๆ ของระบบโดยใช้โปรแกรม การตั้งค่าคอมพิวเตอร์ โปรดดู คู่มือยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ (F10) ใน แผ่นซีดี Documentation

B-4 www.hp.com คู่มืออ้างอิงเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์


การใช้ล็อครักษาความปลอดภัย

การติดตั้งล็อครักษาความปลอดภัย

ลื่อครักษาความปลอดภัยที่แสดงไว้ด้านล่างและในหน้าถัดไปจะใช้เพื่อลื่อค คอมพิวเตอร์ Microtower



การติดตั้งตัวล็อคสายเคเบิล



การติดตั้งกุญแจล็อค

D-1

การคายประจุไฟฟ้าสถิต

ประจุไฟฟ้าสถิตจากนิ้วมือหรือสื่อนำไฟฟ้าต่างๆ อาจทำความเสียหายให้กับ เมนบอร์คหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ไวต่อไฟฟ้าสถิต ซึ่งความเสียหายเช่นนี้อาจทำให้ อายุการใช้งานของอุปกรณ์สั้นลง

การป้องกันความเสียหายจากไฟฟ้าสถิต

ในการป้องกันความเสียหายที่เกิดจากไฟฟ้าสถิต โปรคปฏิบัติตามข้อควรระวัง เบื้องต้นต่อไปนี้:

- หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัส โดยขนย้ายและเก็บผลิตภัณฑ์ในที่เก็บที่ป้องกัน ไฟฟ้าสกิต
- เก็บชิ้นส่วนที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในหีบห่อของชิ้นส่วนเหล่านั้น จนกว่า ชิ้นส่วนเหล่านั้นจะอยู่ในพื้นที่ทำงานที่ไม่มีไฟฟ้าสถิต
- วางชิ้นส่วนบนพื้นผิวที่มีการลงกราวด์ก่อนที่จะนำออกจากที่เก็บ
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสขา ขั้ว หรือวงจรของอุปกรณ์
- ทำการลงกราวค์อย่างเหมาะสมทุกครั้ง เมื่อสัมผัสอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนที่ไว ต่อไฟฟ้าสถิต

็วิธีการลงกราวด์

คุณสามารถใช้วิธีการหลายอย่างในการลงกราวค์ เมื่อใช้งานหรือติคตั้งชิ้นส่วนที่ไว ต่อไฟฟ้าสถิต โปรคใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 ใช้สายรัดข้อมือที่ต่อสายกราวค์เข้ากับพื้นที่ทำงานที่ลงกราวค์ หรือโครงของ เครื่องคอมพิวเตอร์ สายรัดข้อมือเป็นสายที่ยืดหยุ่นได้ซึ่งมีค่าความต้านทาน อย่างน้อย 1 เมกะโอห์ม +/- 10 เปอร์เซ็นต์ในสายกราวค์ เพื่อการลงกราวค์ ที่ถูกต้องเหมาะสม ควรสวมสายรัดให้แนบกับผิวหนัง

- ใช้สายรัดข้อเท้า นิ้วเท้า หรือรองเท้าในพื้นที่ทำงานแบบยืน สวมสายรัดที่เท้า ทั้งสองข้างเมื่อยืนบนพื้นที่นำไฟฟ้าหรือแผ่นรองพื้นที่มีการกระจายกระแส ไฟฟ้า
- ใช้เครื่องมือซ่อมบำรุงภาคสนามที่มีการนำไฟฟ้า
- ใช้ชุดซ่อมบำรุงแบบพกพาพร้อมแผ่นรองพื้นแบบพับที่กระจายกระแสไฟฟ้าได้ หากไม่มีอุปกรณ์ที่แนะนำข้างต้นในการลงกราวค์ โปรคติดต่อผู้ขาย ตัวแทนจำหน่าย หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของ HP



หากต้องการทราบรายละเอียคเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต โปรคติคต่อผู้ขาย ตัวแทนจำหน่าย หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของ HP

D-2 www.hp.com คู่มืออ้างอิงเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์

E-1

คู่มือการใช้งานคอมพิวเตอร์ การดูแลรักษาเครื่องและการเตรียมการขนย้าย

้คู่มือการใช้งานคอมพิวเตอร์ การดูแลรักษาเครื่องและการดูแลรักษาเครื่อง

ปฏิบัติตามคู่มือเหล่านี้เพื่อการติดตั้งและการคูแลคอมพิวเตอร์และจอภาพอย่าง เหมาะสม

- ไม่วางเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ในที่ที่มีความชื้นมากเกินไป หลีกเลี่ยงอุณหภูมิ
 ที่ร้อนจัดหรือเย็นจัดและการสัมผัสแสงแคดโดยตรง โปรคดูข้อมูลเพิ่มเติม
 เกี่ยวกับอุณหภูมิและช่วงของความชื้นที่เหมาะสมสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
 ของคุณใน ภาคผนวก A, "รายละเอียดผลิตภัณฑ์" ในคู่มือนี้
- วางเครื่องคอมพิวเตอร์บนพื้นผิวที่เรียบและมั่นคง เว้นพื้นที่ว่างประมาณ
 10.2 ซม. (4 นิ้ว) ทุกด้านที่มีทางระบายอากาศของเครื่องคอมพิวเตอร์และ ด้านบนของจอภาพเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก
- ไม่กีดขวางการระบายอากาศของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยการบังช่องอากาศเข้า หรือออกของเครื่องไม่ว่าด้านใด ไม่วางแป้นพิมพ์โดยพับขาของแป้นพิมพ์ไว้ ด้านหน้าของเครื่องคอมพิวเตอร์เดสก์ทอปโดยตรง เนื่องจากจะเป็นการขวาง ทางระบายอากาศเช่นกัน
- อย่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในขณะที่ถอดฝาครอบหรือแผงด้านข้างออก
- อย่าวางคอมพิวเตอร์ซ้อนทับบนแต่ละเครื่อง หรือวางใกล้กันจนได้รับอากาศ ที่ระบายหรือหมุนเวียนจากแต่ละเครื่อง
- หากนำคอมพิวเตอร์นี้ไปใช้งานในโครงแยกต่างหาก โครงดังกล่าวจะต้องมี
 ช่องอากาศเข้าออกจัดทำไว้ และใช้คำแนะนำการใช้งานเช่นเดียวกับที่กล่าวถึง
 ข้างต้น

- หลีกเลี่ยงการนำของเหลวมาตั้งไว้บริเวณเครื่องคอมพิวเตอร์และแป้นพิมพ์
- อย่าปิดช่องระบายอากาศของจอภาพด้วยวัสดุใดๆ
- ติดตั้งหรือใช้ฟังก์ชันการจัดการพลังงานของระบบปฏิบัติการหรือซอฟต์แวร์ อื่นๆ รวมถึงสถานะพักการทำงาน
- ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะดำเนินการต่อไปนี้:
 - เช็ดด้านนอกของเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยผ้านุ่มชื้นหมาดๆ เท่าที่จำเป็น การใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอาจทำให้พื้นผิวภายนอกเปลี่ยนสีหรือ เสียหายได้
 - ทำความสะอาดช่องอากาศทุกด้านของเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นครั้งคราว เศษผงและวัสดุแปลกปลอมอาจปิดกั้นช่องระบายอากาศได้

ข้อควรระวังสำหรับไดรฟ์ออปติคัล

โปรคปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ขณะใช้งานหรือทำความสะอาคไครฟ์ออปติคัล

การใช้งาน

- อย่าเคลื่อนย้ายไครฟ์ขณะที่มีการใช้งาน เนื่องจากอาจทำให้ไครฟ์ทำงาน ผิดพลาดขณะอ่านข้อมูล
- หลีกเลี่ยงสาเหตุที่จะทำให้ ใครฟ์มีการเปลี่ยนอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว เนื่องจาก อาจมี ไอน้ำเกาะตัวใน ไครฟ์ ได้ หากอุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ขณะที่ ใครฟ์ทำงาน โปรครออย่างน้อยหนึ่งชั่ว โมงก่อนที่จะปิดเครื่อง หากคุณ ใช้งานเครื่องในทันที ไครฟ์อาจทำงานผิดพลาดขณะอ่านข้อมูล
- หลีกเลี่ยงการวางไดรฟ์ในที่ที่มีความชื้นสูง อุณหภูมิร้อนหรือเย็นจัด มีการ สั่นสะเทือน หรือสัมผัสกับแสงแดดโดยตรง

การทำความสะอาด

- ทำความสะอาดแผงและปุ่มควบคุมด้วยผ้าแห้งที่บุ่ม หรือใช้ผ้าบุ่มชุบน้ำสบู่
 หมาดๆ อย่าฉีดพ่นน้ำยาทำความสะอาดลงที่ไดรฟ์โดยตรง
- หลีกเลี่ยงการใช้สารตัวทำละลายทุกชนิด เช่น แอลกอฮอล์หรือเบนซิน ซึ่งอาจ ทำให้ผิวภายนอกเสียหายได้

ความปลอดภัย

หากมีวัตถุหรือของเหลวหกใส่ใครฟ์ ให้ถอดปลั๊กเครื่องคอมพิวเตอร์ และให้ผู้ให้ บริการที่ได้รับอนุญาตของ HP ตรวจสอบระบบทันที

การเตรียมการขนย้าย

เมื่อต้องการขนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรคปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้:

1. สำรองข้อมูลในฮาร์คไครฟ์ในแผ่นดิสก์ PD, เทป, แผ่นซีดี หรือดิสเก็ตต์ ตรวจสอบว่าสื่อสำรองข้อมูลไม่ได้รับแรงกระชากของไฟฟ้าหรือสนาม แม่เหล็กขณะที่จัดเก็บหรือขนข้าย



ฮาร์ดไดรฟ์จะถือกโดยอัตโนมัติเมื่อกุณปิดเครื่อง

- 2. นำแผ่นดิสเก็ตต์โปรแกรมออกจากดิสเก็ตต์ใครฟ์และเก็บไว้
- 3. ใส่แผ่นดิสเก็ตต์ว่างไว้ในดิสเก็ตต์ใครฟ์เพื่อป้องกันใครฟ์ขณะขนย้าย อย่าใช้ แผ่นดิสเก็ตต์ที่คุณได้เก็บข้อมูลไว้หรือต้องการใช้เก็บข้อมูล
- 4. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ภายนอก
- 5. ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า จากนั้นถอดสายไฟออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์
- 6. ถอดส่วนประกอบของระบบและอุปกรณ์ภายนอกออกจากแหล่งจ่ายไฟ และจากเครื่องคอมพิวเตอร์



ตรวจสอบว่าบอร์คหรือการ์คทั้งหมคติดตั้งอย่างแน่นหนาในสล็อตของบอร์ค ก่อบที่จะขนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์

7. บรรจุส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ภายนอกลงในหีบห่อเดิม ของอุปกรณ์ หรือหีบห่อที่คล้ายกัน โดยมีวัสคุกันกระแทก



สำหรับข้อมูลของสภาวะแวดล้อมขณะที่เครื่องไม่ทำงาน โปรดดูที่ ภาคผนวก A, "รายละเอียดผลิตภัณฑ์" ในคู่มือนี้

D	แผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ 2–2
DDR-SDRAM 2–5	การปลคลื่อคแผงปิคค้านข้าง C-1
DIMM 2-5	การเปลี่ยนแบตเตอรี่ B–1
S	ନ
SATA ดู ฮาร์ดไดรฟ์	คอมพิวเตอร์ การเตรียมการขนย้าย E–3
U	คู่มือการใช้งาน E–1
USB 1–3	รายละเอียดผลิตภัณฑ์ A–1 ล็อครักษาความปลอดภัย C–1
ก	ตยครกษาครามบัตยคุมยั C-1 โครงใครฟ์ 2-19
การกำหนดค่า RAID 2-25	
การกู้คืนซอฟต์แวร์ 2–24	ช
การค้ายประจุไฟฟ้าสถิต D-1	ช่องเสียบ RJ-45 1–3
การ์ค PCI	ช่องเสียบจอภาพ 1–3
คู การ์คเอ็กซ์แพนชั้น	ช่องเสียบจอภาพ DVI 1–3
การ์ดเอีกซ์แพนชั้น	ช่องเสียบพอร์ตขนาน 1–3
PCI Express 2–14	ช่องเสียบพอร์ตอนุกรม 1–3
การ์คเอ็กซ์แพนชั้น, การติคตั้ง 2–11, 2–13	ช่องเสียบใมโครโฟน 1-2, 1-3
การติดตั้ง	ช่องเสียบสัญญาณเสียงเข้า 1–3
การ์คเอ็กซ์แพนชั้น 2–10, 2–11, 2–13	ช่องเสียบหูฟัง 1–2 ช่องเสียบหูฟัง/สัญญาณเสียงออก 1–3
ใครฟ์ 2–17, 2–20	มองเนด⊓ฝ์ พง\นเกิเกิ เเซเนดงออบ 1−2
หน่ายความจำ 2–5	0
การติดตั้งการ์คเอ็กซ์แพนชั้น 2-10	คิสเก็ตต์ใครูฟ์
การเตรียมการขนย้าย E–3	การติดตั้ง 2–16
การถอด	การหาตำแหน่ง 2–16
การ์ดเอ็กซ์แพนชั้น 2–10	ปุ่มนำออก 1–2
การ์ดเอ็กซ์แพนชั้น PCI Express 2–14	ใฟแสดงสถานะทำงาน 1–2
ไดรฟ์ 2−17 ร้าร้า	ใครฟ์ CD-R/RW
แผงด้านหน้า 2–4	การติดตั้ง 2–16

การหาตำแหน่ง 2–16	ปุ่ม 1–2
ใครฟ์ DVD-R/RW	ใฟ 1–2
การติดตั้ง 2–16	สายไฟ 2–2, 2–28
การหาตำแหน่ง 2–16	ใฟล์สำรองข้อมูล 2–16, 2–24
ใครฟ์ซีดีรอม	N
การติดตั้ง 2–16	ເມາ ຕ ໌
การหาตำแหน่ง 2–16	ช่องเสียบ PS/2 1–3
ใครฟ์ดีวีดีรอูม	ฟังก์ชันพิเศษ 1–5
การติดตั้ง 2–16	
การหาตำแหน่ง 2–16	5
ใครฟ์ออปติูคัล	รายละเอียดผลิตภัณฑ์ A–1
การติดตั้ง 2–20	ล
การถอค 2–17	ล็อครักษาความปลอดภัย C–1
การหาตำแหน่ง 2–16	ส
นิยาม 1–2	ง สถือตเอ็กซ์แพนชัน 2–12
ปุ่มนำออก 1–2	ส่วนประกอบ
ไฟแสดงสถานะทำงาน 1–2	แผงด้านหน้า 1–2
Ø	แผงด้านหลัง 1–3
ตำแหน่งของซีเรียลนัมเบอร์ 1–5	ส่วนประกอบที่แผงค้านหน้า 1–2
ตำแหน่งของใครฟ์ 2–16	ส่วนประกอบที่แผงค้านหลัง 1–3
ป	
-	%
แป้นพิมพ์ 1–4	หน่วยความจำ
พอร์ต PS/2 1-3	การค้นหาตำแหน่งของซ็อกเก็ต 2–6
ш	การติดตั้ง 2–5
แผงด้านหน้า	รายละเอียดผลิตภัณฑ์ 2–5
การถอค 2–4	โหมดสองแชนเนล 2–6
การเปลี่ยน 2–26	ฮ
แผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์	ฮาร์ดไครฟ์
การถอค 2–3	การกู้คืน 2–24
การเปลี่ยน 2–27	การตั้งค่า 2–25
W	การติดตั้ง SATA 2–16, 2–20
พอร์ต USB 1-2	การหาตำแหน่ง 2–16
เพาเวอร์	ตำแหน่งช่องเสียบ 2–24
ช่องเสียบสายไฟ 1–3	ไฟแสดงสถานะทำงาน 1–2